

## IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras. Para uso en interior.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- No intentes abrir el equipo.
- Si el cable está dañado, no conectes la lámpara a la corriente eléctrica.

## CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


1. Luces LED
2. Entrada de alimentación
3. Base giratoria de 3 posiciones
4. Agarradera deslizable
5. Selector de Intensidad baja (LOW) / Apagado (OFF) / Intensidad alta (HIGH)
6. Indicador de carga
7. Cable interlock




## CONEXIÓN Y MODO DE USO

- 1 Conecta el cable de alimentación entre el tomacorriente y la lámpara.


El indicador CHARGE permanecerá encendido mientras se carga la batería interna.



- 2 Coloca el interruptor en la posición HIGH o LOW.



Si lo requieres, desliza la agarradera y usa la lámpara como si fuera una linterna de mano.



## INSTALACIÓN


- 1 Realiza dos perforaciones en el muro en donde colocarás la lámpara, a una distancia de 45,5 cm una de la otra.



- 2 Inserta taquetes y después tornillos. Asegúrate de que los tornillos sobresalgan de la superficie.



- 3 Coloca la lámpara en los tornillos, haciendo coincidir los orificios de montaje en ellos.



## INSTALACIÓN CON LA BASE GIRATORIA DE 3 POSICIONES


- 1 Retira la base giratoria; jala con cuidado uno de los extremos, hasta que se desensamble y después, haz lo mismo con el otro extremo.




- 2 Realiza dos perforaciones en el muro en donde colocarás la lámpara, a una distancia de 18 cm una de la otra.



- 3 Inserta taquetes. Coloca la base giratoria y después atorníllala.



- 4 Inserta la lámpara en la base giratoria.



## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 V – 50 – 60 Hz 60 mA

Batería interna: 3,7 V --- 1 200 mAh x 2

Iluminación: 270/120 lm

Potencia de iluminación: 18 W

Temperatura de operación: -10 °C a 60 °C

Humedad relativa: <93%

Consumo: 4,5 W/h

Consumo en espera: 1 W/h

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lámpara LED de emergencia  
Modelo: LAM-545  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- 1- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

ELÉCTRONICA STEREN S.A. DE C.V.  
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimilcan, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 28.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalpantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.  
Centro de Atención a Clientes  
(55) 15 16 60 00